



YOUR NEW MUSIC SELECTION HAS ARRIVED

You're just a few short steps from providing fresh content for your customers' enjoyment.


Enclosed, you will find a USB key containing your expertly programmed Stingray Business content update.

IMPORTANT: Content updates should only be run overnight or after business hours, as music may be interrupted for an extended period of time.

BEFORE YOU START: Remove the old USB key, if any, from the SB3 player, and **do not reinsert it.**

To begin the update, simply follow these steps:

1. Unplug the power cord from the SB3 device before inserting the new USB key into the player.
2. Insert the USB key into the "USB Update" slot, then power the device back ON by plugging it back in.
3. **DO NOT reboot the device if playback is interrupted.** It is normal for music to stop playing for an extended period of time.
4. Remove the USB key from the device once the screen reads "PLEASE REMOVE".



It's that easy! You now have fresh music content your customers will love!

The previous USB key is now yours to keep! You can delete the content and re-use the USB key at your convenience. If you wish to dispose of it, thank you for doing so in an environmentally friendly manner.

If you have any issues with your in-store music, please contact Stingray Business support by calling 1 888.685.2486 or by writing to businesssupport@stingray.com

VOTRE NOUVELLE SÉLECTION MUSICALE EST ARRIVÉE!

Vous êtes sur le point d'offrir une toute nouvelle expérience musicale à vos clients!


Vous trouverez ci-joint une clé USB contenant votre mise à jour soigneusement programmée par Stingray Affaires.

IMPORTANT : La mise à jour devrait être faite pendant la nuit ou en dehors des heures d'ouverture. À noter que la diffusion musicale pourrait être interrompue pendant une période prolongée.

AVANT DE COMMENCER : Retirez l'ancienne clé USB du lecteur SB3, le cas échéant. **Ne la réinsérez pas.**

Pour lancer la mise à jour, suivez les étapes suivantes :

1. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil SB3 avant d'insérer la nouvelle clé USB dans le lecteur.
2. Insérez la clé USB dans le port « USB Update », puis rallumez l'appareil en le rebranchant.
3. **Ne redémarrez PAS l'appareil si la diffusion musicale est interrompue.** Il est normal que la musique cesse de jouer pendant une période prolongée.
4. Retirez la clé USB dans l'appareil une fois que l'écran affiche "MISE-À-JOUR USB TERMINÉ".



Voilà, votre contenu musical est maintenant à jour!

La clé USB précédente vous appartient. Vous pouvez en effacer le contenu et la réutiliser à votre convenance. Merci de rester écologique si vous souhaitez disposer de la clé USB.

Pour joindre le service à la clientèle de Stingray Affaires, veuillez composer le 1-888-685-2486 ou écrire au businesssupport@stingray.com